Temporizador analógico / digital
Manual de instruções

Número do modelo mecânico: KT_03 / KT_01 / KT_16
Número do modelo digital: KT_17 / KT_18 / KT_20
Número do artigo: 1000

Índice:

01. Aplicação
02. Precauções de segurança
03. Perigos para as crianças
04. Reparação
05. Condições do ambiente operacional
06. Temperatura ambiente
07. Funcionamento da bateria
08. Eliminação
09. Limpeza e manutenção
10. Armazenamento
11. Volume de fornecimento
12. Funções
13. Dados técnicos
14. Área de medição
15. Instalação e funcionamento
16. Montagem
17. Mudança da pilha
18. Garantia

01. Aplicação

O temporizador está preparado para ser usado como cronómetro. Foi concebido para fins privados e não é adequado a fins industriais. Uma utilização diferente da descrita neste manual de instruções não é permitida e pode resultar em danos e ferimentos. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilizações indevidas. Encontra outras indicações e esclarecimentos no manual de instruções.

02. Segurança e descrição do produto

Segurança e descrição do produto
Leia este capítulo com atenção e siga todas as indicações apresentadas. Dessa forma garante uma utilização adequada. Guarde bem a embalagem e o manual de instruções, para os poder transmitir em caso de mudança de utilizador.

- Nunca abra a o temporizador, ela não contém nenhuma peça a que possa fazer manutenção (pode ser retirada a tampa do temporizador para trocar a pilha, veja o ponto „Mudança da pilha“).
- Não coloque nenhum objecto sobre o temporizador e não pressione o visor (em modelos digitais. Caso contrário este pode partir.
- Para evitar danos, não toque no visor com objectos pontiagudos.
- Evite o contacto com a água ou com outros líquidos e não coloque o temporizador muito perto de lavatórios, banheiras ou de outras fontes de humidade.

Não coloque o temporizador sobre ou muito perto de fontes de fontes de calor.

03. Perigos para as crianças

- Mantenha o temporizador e as pilhas fora do alcance das crianças! Em caso de ingestão, estas podem ser extremamente perigosas! Em caso de ingestão de uma pilha, procure ajuda médica de imediato!
- Perigo de asfixia! Mantenha o material da embalagem e a película de protecção do visor longe do alcance de crianças!
- Não é um brinquedo!

04. Reparação

Em caso de necessidade de reparação ou de um problema técnico, contacte apenas o nosso serviço de assistência. Encontra o endereço no cartão de garantia.

05. Condições do ambiente operacional

Especificamente em modelos digitais:
Tenha em consideração que o seu temporizador não deve estar exposto a elevadas condições de humidade (por ex. na casa de banho) e evite humidade, pó, calor, exposições prolongadas ao sol e ao frio extremo.

06. Temperatura ambiente

Especificamente em modelos digitais:
O temporizador pode funcionar durante muito tempo com temperaturas ambiente de 0°C a 40°C ou quando bem embalado e armazenado.

07. Funcionamento da bateria

O seu temporizador DIGITAL utiliza uma pilha 1,5 V DC AAA ou 2 x pilha LR44. Encontra algumas informações para o uso correcto das pilhas em baixo:

- Substitua a pilha apenas por tipos de pilha equivalentes.
- As pilhas não devem ser recarregadas ou reactivadas por outros meios, desmontadas, deitadas a uma fogueira ou ser colocadas em curto-circuito.
- Ao colocar as pilhas verifique a polaridade correcta. Cuidado - Perigo de explosão em caso de má utilização. Substituição apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou com a mesma polaridade.
- Conserve sempre as pilhas longe do alcance de crianças. As pilhas podem ser extremamente perigosas em caso de ingestão. Por isso, conserve as pilhas e o temporizador longe do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão, procure de imediato ajuda médica.
- Devido ao elevado risco de derrame, as pilhas devem ser retiradas de imediato do aparelho.
- Evite o contacto com a pele, olhos e mucosas.
- Em caso de contacto com o ácido da pilha, lave de imediato as zonas afectadas com água abundante e limpa e, em caso de uma reacção inesperada, procure de imediato um médico.
- As pilhas não suportam o calor. Evite aquecer demasiado o temporizador e, por conseguinte, as pilhas nele inseridas. O desrespeito a estas indicações pode levar a danos e a situações de explosão das pilhas.
- Em caso de inobservância, as pilhas podem descarregar totalmente e deixar de funcionar.
- Retire de imediato as pilhas para evitar danos. Caso seja necessário, limpe o contacto das pilhas e o contacto do aparelho.

Guarde o manual de instruções para poder procurar as informações relativas às pilhas. Encontra informações relativamente à troca da pilha no ponto 17 „Mudança da pilha“.

08. Eliminação

As pilhas são resíduos perigosos. Para eliminar as pilhas de forma adequada, estão disponíveis recipientes em locais de venda de pilhas e de recolha municipal.

Quando se quiser separar do seu temporizador, elimine-o seguindo as actuais directivas. Os serviços de recolha municipal fornecem essa informação.

Elimine a embalagem do temporizador seguindo as actuais directivas. Os serviços de recolha municipal fornecem essa informação.

09. Limpeza e manutenção

- Limpe o seu temporizador apenas com um pano macio, humedecido e sem pêlo.
- Não utilize produtos de limpeza solventes, corrosivos ou gasosos.
- Certifique-se que não ficam gotículas de água no produto. A água pode causar descolorações permanentes.
- Não exponha o seu temporizador a luz solar directa nem a radiação ultravioleta.

10. Armazenamento

Retire as pilhas (em modelos digitais) quando não utilizar o temporizador durante longos períodos de tempo. Se armazenar o temporizador, siga as indicações do ponto „Condições do ambiente operacional“ e o ponto „Temperatura ambiente“. O temporizador deve ser arrumado em local seguro. Evite temperaturas elevadas (por ex. provocadas pela luz solar directa).

11. Volume de fornecimento

Temporizador/1 manual de instruções com cartão de garantia
Em modelos DIGITAIS: 1 pacote de pilhas 1,5 V DC AAA ou x pilha LR44

12. Funções

MODELO MECÂNICO
- Contagem decrescente

MODELO DIGITAL
- Contagem decrescente
- Função de paragem (Contagem crescente)

13. Dados técnicos

Pilha: 1 X 1,5 V DC AAA ou 2 X pilha LR44 ⎓

14. Área de medição

Mecânico: 59 minutos no máximo
Digital: 99 minutos e 59 segundos no máximo

15. Instalação e funcionamento

MODELO MECÂNICO

Colocação em funcionamento

Retire o material de embalamento do temporizador. Ele já está pronto a ser utilizado.

Operação

Rode a parte superior da carcaça, ou seja, o dispositivo de ajuste (1) do temporizador até 59 minutos. A mola, que acciona o sinal sonoro, está completamente esticada. Coloque agora a marcação zero na contagem de minutos desejada. Decorrido o tempo definido, toca o sinal sonoro. Este pára automaticamente. A duração e volume do alarme dependem da tensão da mola. Por isso, proceda como descrito anteriormente.

MODELOS DIGITAIS

Colocação em funcionamento

Retire o material de embalamento do temporizador e a fita de isolamento do compartimento das pilhas (por isso, este NÂO deve ser aberto). A pilha/s já estão inseridas e o mostrador do temporizador já mostra 00:00.

MODO - CONTAGEM DECRESCENTE

Premindo o botão „Min“ e „See“ pode definir o temp decrescente desejado. Conforme as necessidades, este pode variar entre 1 segundo e 99 minutos e 59 segundos.
Mantendo pressionado o botão „Min“ ou „See“ os números avançam mais rapidamente.

- Depois de ter definido o tempo decrescente desejado, pressione uma vez o botão „Start/stop“ para iniciar a contagem decrescente.
- Se premir novamente o botão „Start/Stop“ = a contagem decrescente pára.
- Se premir novamente o botão „Start/Stop“ = a contagem decrescente continua.
- Decorrido o tempo decrescente definido, o sinal sonoro toca (cerca de 60 segundos)
- Premindo o botão „Start/Stop“ pode desligar o alarme, o tempo decrescente anteriormente definido volta a aparecer.
- Premindo ao mesmo tempo „Min“ e „See“, o tempo volta novamente a zero.

Modo - Cronómetro

- Prima ao mesmo tempo „Min“ e „See“, para colocar o mostrador a zero.
- Pressione o botão „Start/Stop“, para iniciar o cronómetro.
- Pressione novamente o botão „Start/Stop“, para interromper a cronometragem.
- Pressione novamente o botão „Start/Stop“, para continuar a cronometragem.
- Pressione novamente o botão „Start/Stop“, para terminar a cronometragem.

Premindo ao mesmo tempo „Min“ e „See“, o mostrador volta novamente a zero.

Nota:
No modelo KT_18 tem a possibilidade de escolher, através de uma pequena barra deslizante na parte traseira da carcaça, entre dois níveis de volume do alarme, (high = alto, low = baixo)

16. Montagem

Dependendo do modelo, o seu temporizador pode

- ser colocado de pé através de um suporte desdobrável,
- ser montado na parede através de cavilhas de suspensão
- ser fixado a uma superfície metálica através de um suporte magnético.

17. Mudança da pilha

(em modelos digitais)

Assim que o mostrador do visor começa a desvanecer ou deixa de ser possível ler os números, deve trocar a pilha/pilhas do temporizador. Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do temporizador e coloque a/s nova/s pilha/s. Tenha em atenção a sua colocação com a polaridade correcta, para evitar danos no aparelho.

18. Garantia

Estimada ou estimado cliente, os nossos produtos são sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade. Caso este aparelho não funcione correctamente, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija aos nossos serviços técnicos cujo endereço se encontra no cartão de garantia. Também estamos à sua disposição na linha directa de apoio ao cliente que se encontra no cartão de garantia. Para reivindicar a garantia, sem perder os seus direitos legais, aplicam-se as seguintes disposições:

1. Pode reclamar a garantia apenas durante o período máximo de 3 anos, a partir da data de compra. A nossa mobilização para efeitos de garantia está limitada a defeitos de material e de fabrico, nomeadamente para troca do aparelho. A nossa mobilização para efeitos de garantia não tem quaisquer custos para si.

2. A reclamação da garantia tem de ser feita logo que tenha conhecimento da avaria. A possibilidade de reivindicação da garantia após o período de garantia termina, a menos que as reclamações da garantia aconteçam no prazo de 2 semanas após o término do prazo de garantia.

3. Por favor envie, sem quaisquer custos, o aparelho com defeito juntamente com o cartão de garantia e o talão de compra para o endereço dos serviços técnicos. Se o defeito estiver no âmbito da garantia, receberá um aparelho reparado ou novo. Em caso de reparação ou de troca do aparelho não se inicia um novo período de garantia. O período de garantia válido é de 3 anos após a data de compra. Isto também é válido ao utilizar serviços realizados no local.

Tenha em consideração que a nossa garantia cessa em caso de uso abusivo ou impróprio, de inobservância das normas de segurança do aparelho, de violações ou de intervenções que não tenham sido efectuadas pelos nossos serviços autorizados.

Os defeitos ou danos no aparelho não cobertos pela garantia (ou que já não são cobertos por ela) devido à sua cessação, são reparados por nós mediante pagamento dos respectivos custos. Para isso, envie o aparelho para o endereço dos nossos serviços técnicos.

19. Fabricante/ Endereço dos serviços técnicos

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany

Número de atendimento sem custos:
00800-98887000

E-mail:
service-pt@schmidtmeister.eu

Internet:
www.schmidtmeister.eu

Estimada ou estimado cliente,
tenha em consideração que, caso exerça o direito de garantia, este cartão de garantia deve ser cuidadosamente preenchido e enviado, juntamente com o aparelho e o talão de compra, para os nossos serviços técnicos. Isso facilita o tratamento da sua reclamação.

Cartão de garantia

Nome do produto:	Temporizador
Número do artigo:	1000
Número do modelo mecânico:	KT_03 / KT_01 / KT_16
Número do modelo digital:	KT_17 / KT_18 / KT_20
Identificador de campanha:	VIII/01/2015

Nome do cliente _____

Morada _____

_____

E-Mail _____

Número de telefone _____

Dia da compra Sucursal _____

Sucursal _____

Serviços

Número de atendimento sem custos:
00800-98887000

E-mail:
service-pt@schmidtmeister.eu

Internet:
www.schmidtmeister.eu

Descrição da avaria _____

_____

_____

_____

_____

Fabricante

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Germany

WEEE DE 73217746